

IDENTIFICAÇÃO

Proprietário:
Endereço
Nº
Telefone
Cidade UF
Cep
Modelo da Máquina
Número de Série
Ano de Fabricação
Nota Fiscal Nº
Data / /
Distribuidor Autorizado



CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1. JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A JUMIL, garante que os implementos agrícolas e respectivas peças, de sua fabricação, aqui denominados simplesmente PRODUTO, estão livres de defeitos, tanto na sua construção como na qualidade do material.
- **2.** As questões relativas à concessão da Garantia serão reguladas segundo os seguintes princípios:
 - 2.1. A Garantia constante deste Certificado será válida:
- a) pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data da efetiva entrega do **PRODUTO** ao consumidor agropecuarista;
- b) somente para o **PRODUTO** que for adquirido, novo, pelo consumidor agropecuarista, diretamente do Revendedor ou da **JUMIL**, ressalvado o disposto no item 2.3.
- **2.2.** Ressalvada a hipótese do subitem seguinte, a Garantia ao consumidor agropecuarista será prestada por intermédio do Revendedor da **JUMIL**.
- 2.3. Se o PRODUTO for vendido a consumidor agropecuarista, por revendedor que n\u00e3o seja Revendedor da JUMIL, o direito \u00e0 Garantia subsistir\u00e1, devendo, neste caso, ser exercido diretamente perante a JUMIL, nos termos deste Certificado.
- **2.4.** A Garantia não será concedida se qualquer dano no **PRODUTO** ou no seu desempenho for causado por:
 - a) negligência, imprudência ou imperícia do seu operador;
- b) inobservância das instruções e recomendações de uso e cuidados de manutenção, contidos no Manual de Instruções.
- **2.5.** Igualmente, a Garantia não será concedida se o **PRODUTO**, após a venda, vier a sofrer qualquer transformação ou modificação, ou se for alterada a finalidade a que se destina o **PRODUTO**.
- **2.6.** O **PRODUTO** trocado ou substituído ao abrigo desta Garantia será de propriedade da **JUMIL**, devendo ser -lhe entregue, cumpridas as exigências legais aplicáveis.
- **2.7.** Em cumprimento de sua política de constante evolução, a **JUMIL** submete, permanentemente, os seus produtos a melhoramentos ou modificações, sem que isso constitua obrigação para a **JUMIL** de fazer o mesmo em produtos ou modelos anteriormente vendidos.
- **2.8.** A **JUMIL** não será responsável por indenização de qualquer prejuízo de colheita, decorrente de regulagem inadequada de dispositivos do **PRODUTO**, relativos à distribuição de semente ou de adubo.

Parabéns, você acaba de adquirir o implemento fabricado com o que há de mais moderno em tecnologia e eficiência no mercado, garantido pela consagrada marca **JUMIL**.

Este manual tem o objetivo de orientá-lo no manejo correto de uso para que possa obter o melhor desempenho e vantagens que o equipamento possui.

Este Manual dividi-se em duas partes.

Primeira Parte - **Manual de Operação** destina-se a informar e habilitar o operador a trabalhar com a máquina, preservá-la de quebra e obter melhor desempenho e produção.

Segunda Parte - **Catálago de Peças** visa facilitar o pedido de peças para reposição.

A peça desejada deverá ser indentificada no desenho pelo número de REF. e depois pedida pela denominação e número de Código de Lista de peças.

Portanto, recomendamos a leitura deste Manual com atenção para se obter segurança, bom rendimento, maior duração e um perfeito desepenho da máquina.

Mantenha-o sempre em local seguro, a fim de ser facilmente consultado.

A **JUMIL** e sua rede de revendedores estarão sempre à sua disposição para esclarecimentos e orientações técnicas necessárias do seu equipamento.

Fone: (0xx16) 3660-1061 Fax: (0xx16) 3660-1116 WebSite: www.jumil.com.br



INDICE

1	-INTRODUÇÃO	6
2	-APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	
3	- NORMAS DE SEGURANÇA	8
4	- ESPECIFICAÇÕES TÉCNÍCAS	
4.1	- POTÊNCIA DE TRABALHO	
5	- COMPOSIÇÃO DO PRODUTO	
5.1	- QUADRO	
5.2	- PLATAFORMA E ESCADA.	. 14
5.3	- CABEÇALHO ARTICULADO	14
5.4	- DEPÓSITO DE FERTILIZANTES EM POLIETILENO	. 15
5.5	- DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES	
5.6	- SISTEMA PNEUMÁTICO	. 15
5.8	- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PNEUMÁTICO	. 16
5.7	- UNIDADES SEMEADORAS / ADUBADORAS	
5.9	- CÂMBIO DE ENGRENAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO	. 17
5.10	- MARCADOR DE LINHA HIDRÁULICO - APRESENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS OPCIONAIS	. 17
5.11	-APRESENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS OPCIONAIS	. 18
5.11.1	- DISCOS DUPLOS SEMEADORES	. 19
5.11.2	- SULCADOR	
5.11.3	- KIT COBRIDOR DE SULCO DO ADUBO	. 19
5.11.4	- COMPACTADOR BANDA LARGA "A", CÔNCAVO "B"(OPCIONAL)	. 20
5.11.5	- CONTROLADORES DE PROFUNDIDADE E COMPACTADORES OPCIONAIS	. 21
5.11.6	- DISCOS OPCIONAIS	
6	- COMPONENTES QUE ACOMPANHAM	. 23
7	- MONTAGEM DO PRODUTO	
7.1	- COLOCAÇÃO DO CABECA-LHO EM POSIÇÃO DE TRABALHO	. 24
7.2	- MONTAGEM DA TURBINA	. 24
7.3	- MONTAGEM DA TURBINÁ - MONTAGEM DO TUBO DE ASPIRAÇÃO	. 25
7.4	- MONTAGEM DO COMPACTADOR CONCÂVO (OPCIONAL)	26
7.5	- MONTAGEM DAS BARRAS ESTABILIZADORAS	. 26
8	- PREPARO PARA O USO	. 28
8.1	- NIVELAMENTO	
8.2	- CALÇO DE REGULAGEM CURSO CILINDRO HIDRAULICO	
8.3	-ACIONAMENTO DATURBINA	
8.3.1	- CARDAN HOMOCINÉTICO	
8.3.1.1	- ESPECIFICAÇÕES DO CARDAN	
8.3.1.2	- ÂNGULO MÁXIMO DAS JUNTAS	. 32
8.3.1.3	- LUBRIFICAÇÃO	. 33
8.3.1.4	- ENGATE DO EIXO CARDAN	. 33
8.2.3.5		
8.3.1.5	- PINO DE ENGATE RAPIDO	33
0.0.1.0	- PINO DE ENGATE RÁPIDO - REGULAGEM DE COMPRIMENTO	33 34
8.3.2	- REGULAGEM DE COMPRIMENTO	. 34
8.3.2	- REGULAGEM DE COMPRIMENTO	. 34 . 36
8.3.2 9	- REGULAGEM DE COMPRIMENTO	34 36 37
8.3.2 9 9.1	- REGULAGEM DE COMPRIMENTO	34 36 37
8.3.2 9	- REGULAGEM DE COMPRIMENTO	34 36 37 37

Jumil

Manual de Instruções ENXUTA JM 2960 PD

9.3	- REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, COMPACTAÇÃO E COBERTURA	
9.4	- REGULAGEM DAS CATRACAS	
9.5	- CÂMBIO	40
9.6	- DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES	42
9.6.1	- DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE DISTRIBUIÇÃO	
9.6.2	- TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES (PASSO 48MM)	
9.6.3	- TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES (PASSO 25MM)	
9.7.1	- SELETOR	48
9.7.2	- CORPO DO DISTRIBUIDOR	48
9.7	- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	48
9.7.2.1	- INSERTO DE APOIO DO DISCO	
9.7.3	- TAMPA DO DISTRIBUIDOR	50
9.7.4	- REGULAGENS NA DISTRIBUIÇÃO	
9.7.5	- TROCADOS DISCOS PARA SEMENTE	
9.7.6	- REGULAGEM DA QUANTIDADE DE SEMENTES	
9.7.7	- TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	55
9.8	- MARCADORES DE LINHAS	
9.8.1	- REGULAGEM DO MARCADOR DE LINHA	57
9.9	- TROCA DE ESPAÇAMENTOS	59
10	- OPERAÇÃO	104
10.1	- PREPARAÇÃO DO TRATOR	104
10.2	- ENGATE E DESENGATE DO TRATOR	105
11	- MANUTENÇÃO - LIMPEZA GERAL DO IMPLEMENTO	106
11.1	- LIMPEZA GERAL DO IMPLEMENTO	106
11.2	- CUIDADOS COM OS PNEUS	
11.3	- TENSÃO DAS CORRENTES	107
11.3.1	- VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DAS CORRENTES	108
11.4	- CILINDRO HIDRÁULICO	
11.4.1	- SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS	109
11.4.2	- MONTAGEM DA GAXETA NO ÊMBOLO	
11.4.3	- MONTAGEM DA GAXETA NO GUIA DA HASTE	
11.4.4	- MONTAGEM DO GUIA E ÊMBOLO NA HASTE	
11.4.5	- MONTAGEM FINAL	
11.5	- CHECK LIST DE MANUTENÇÃO	111
11.6	- LUBRIFICAÇÃO	
11.6.1	- OBJETIVOS DA LUBRIFICAÇÃO	
11.6.2	- SIMBOLOGIA DE LUBRIFICAÇÃO	
11.6.3	- TABELA DE LUBRIFICANTES	
11.6.4	- PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO	114
12	- INCIDENTES, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES	119



1 - INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir o implemento fabricado com o que há de mais moderno em tecnologia e eficiência no mercado, garantido pela consagrada marca JUMIL.

Este manual tem o objetivo de orientá-lo no manejo correto de uso para que possa obter o melhor desempenho e vantagens que o equipamento possui. Por esta razão, recomenda-se proceder a sua leitura atenta antes de começar a usar o equipamento.

Mantenha-o sempre em local seguro, a fim de ser facilmente consultado.

A **JUMIL** e sua rede de revendedores estarão sempre à sua disposição para esclarecimentos e orientações técnicas necessárias do seu equipamento.

2 - APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A *Plantadora Adubadora ENXUTA JM2960 PD EX Jumil*, surgiu através da coleta de informações dos produtores de todo país e América do Sul. Nossas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, Engenharia de Produtos e de Processos, utilizaram as mais modernas técnicas de projeto e análise estrutural bi e tridimensional (2D e 3D), os mais avançados softwares de CAD e CAE, com o apoio da UNICAMP e EFEI. Com estas poderosas estações de trabalho, em uma visão global a *Jumil* idealizou este novo implemento padronizado TOP (Tecnologia para Otimização do Plantio). A partir de agora, todo CLIENTE *Jumil* terá em suas máquinas o que há de melhor.

A *Enxuta JM 2960PD EX Jumil* pode ser montada com até 10linhas, dependendo do espaçamento entre linhas que for utilizado e o modelo da máquina. O sistema de distribuição de adubo é por rosca sem fim, com depósitos basculantes de fertilizantes em polietileno, compactadores flutuantes para cobertura de sementes, controlador de profundidade flutuantes e independentes acoplados ao sistema pantográfico e sistema de distribuição e seleção de sementes pneumático, à vácuo (pressão negativa). Sistema de câmbio em bloco para distribuição de sementes e de fertilizantes, garantindo regulagens rápidas e eficientes.

A qualidade e tradição da *Jumil* aliada aos conhecimentos tecnológicos de ponta, proporciona ao agricultor o que a há de mais moderno no sistema de plantio do mundo, buscando atender as suas necessidades, quanto a robustez, simplicidade de operação e precisão no plantio.

Após vários testes com agricultores das mais diversas regiões, temos a certeza que de que este produto único, irá atender suas expectativas, pois a *EXACTA air* é a PRECISÃO com a SIMPLICIDADE, que você esperava há tanto tempo.

Como é um equipamento que alia alta qualidade e tecnologia, é necessário que utilize este manual, para obter seu mais alto desempenho, através de suas regulagens e manutenção.

Em caso de dúvida, consulte nossos serviços técnicos, pelo telefone (16) 3660-1061, fax (16)3660-1116, ou visite nosso website **www.jumil.com.br** .

A *Jumil* e sua revenda estarão à sua disposição, para um apoio permanente junto a *EXACTA air.*

VOCÊ é o incentivo para buscarmos sempre o aprimoramento contínuo.

3 - NORMAS DE SEGURANÇA

A JUMIL ao construir suas Máquinas e Equipamentos Agrícolas, tem como objetivo principal ajudar o HOMEM a desenvolver um melhor PADRÃO DE VIDA. Porém, na utilização dessas máquinas há dois cuidados principais a RESPEITAR:

NÃO DESTRUA O EQUILÍBRIO BIOLÓGICO UNIVERSAL, EFETUANDO TRABALHOS AGRÍCOLAS INCORRETOS.

NÃO CONSINTA QUE A MÁQUINA O DESTRUA. OBSERVE FIELMENTE AS NORMAS DE SEGURANÇA. NÃO FACILITE!

- 1) Utilize sempre os estribos apropriados para subir ou descer do trator;
- 2) Ao colocar o motor em funcionamento, esteja devidamente sentado no assento do operador e ABSOLUTAMENTE CIENTE do conhecimento completo do manejo do trator e equipamento. Coloque sempre o câmbio em ponto morto, desligue a Tomada de Potência e coloque os comandos do hidráulico na posição neutra;
- 3) Não coloque o motor em funcionamento em locais fechados, pois os gases do escapamento são tóxicos;
- 4) Ao manobrar o trator para o engate de implementos ou máquinas, certifique-se de que possui o espaço necessário e de que não há ninguém por perto. Faça as manobras em MARCHA LENTA, e esteja preparado para frear numa emergência:
- 5) Ao manejar máquinas ACIONADAS PELA TOMADA DE POTÊNCIA (engatar, desengatar ou regular) DESLIGUE A TOMADA DE POTÊNCIA, PARE O MOTOR E RETIRE A CHAVE DE PARTIDA DO CONTATO. NUNCA FACILITE!
- 6) Quando utilizar roupas folgadas, tenha o máximo de cuidado; não se aproxime demasiadamente dos conjuntos em movimento, suas roupas poderão enroscar provocando acidentes;
 - 7) Não faça regulagens com a máquina em movimento;
- 8) Ao trabalhar com implementos ou máquinas, É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE OUTRA PESSOA ALÉM DO OPERADOR, TANTO NO TRATOR COMO NO IMPLEMENTO, a não ser que exista assento ou plataforma adequada para essa finalidade;
- 9) Ao trabalhar em terrenos inclinados, proceda com redobrada atenção, procurando sempre manter a estabilidade necessária; em caso de começo de desequilíbrio, reduza a aceleração, mantenha o equipamento no solo, e vire as rodas do trator para o lado da descida;
- 10) Nas descidas, mantenha o trator sempre engatado, com a marcha que usaria para subir;
- 11) Ao transportar a máquina acoplada ao trator ou nos viradouros do plantio, recomendamos tomar cuidado, reduzindo a velocidade para não forçar o cabeçalho ou a Barra Porta-Ferramentas;

Jumil

- 12) A não ser em ocasiões específicas, os pedais do freio deverão estar ligados entre si (não independentes);
- 13) Após engatar um implemento no sistema de três pontos do hidráulico do trator, verificar que a frente do mesmo está demasiadamente leve, querendo começar a levantar (empinar) coloque os pesos necessários na frente;
- 14) Ao sair do trator, coloque o câmbio em ponto morto, abaixe os implementos que estiverem levantados, coloque os comandos do sistema hidráulico em posição neutra e acione o freio de estacionamento;
- 15) Quando abandonar o trator por um longo período, além dos procedimentos do item anterior, pare o motor e engate a primeira velocidade se estiver subindo, ou marcha a ré se estiver descendo;
- 16) CUMPRA FIELMENTE TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA ELABORADAS PELO FABRICANTE DO TRATOR:
- 17) DEVERÁ TER O MÁXIMO CUIDADO AO MANUSEAR SEMENTES TRATADAS, DEVENDO SOLICITAR A ASSISTÊNCIA DE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. NÃO MANIPULAR SEMENTES TRATADAS COM AS MÃOS NUAS;
- 17.1) DEVERÁ LAVAR AS MÃOS E PARTES EXPOSTAS DO CORPO COM ABUNDÂNCIA DE ÁGUA E SABÃO, AO FIM DE CADA TURNO DE SERVIÇO, PRINCIPALMENTE ANTES DE COMER, BEBER OU FUMAR;
- 17.2) Não lance restos de sementes tratadas e/ou de pesticidas junto a poços de água potável, cursos de água, rios e lagos;
 - 17.3) Inutilize as embalagens vazias;
- 17.4) Mantenha as embalagens originais sempre fechadas e em lugar seco, ventilado e de difícil acesso a crianças, irresponsáveis e animais;
 - 17.5) Evite contato com a pele;
- 17.6) Antes de utilizar pesticidas, LEIA O RÓTULO E SIGA AS INSTRUÇÕES.
- 18) Ao transitar com a máquina em rodovias, deverá observar os seguintes cuidados adicionais:
- a) Se a máquina estiver equipada com marcadores de linhas, os braços deverão estar levantados e fixos, com os discos voltados para o interior.
- b) As máquinas com largura inferior ou igual a 3 metros poderão circular, desde que providas da sinalização adequada consultar o CIRETRAN ou a Polícia Rodoviária do seu estado.
- c) As máquinas que vierem a encobrir as luzes de sinalização traseira do trator, deverão possuir luzes traseiras alternativas.

ATENÇÃO

Ao receber seu Implemento Jumil, confira atentamente os componentes que acompanham a máquina e leia atentamente o certificado de garantia na primeira página do manual de instruções.

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo /	- Concount		Capa	sidade o	Capacidade dos Depositos	itos	Peso (Kg)	Peso (Kg) Rodagem	Potência	Potência
Numero	Espaçamentos (mm)		Adubo	90	Sementes	ntes	Máquina	7.00-16	Disco	Haste
de Linhas		(mm)	Litros	Kg	Litros	Kg	Vazia	10 Ionas	Duplo	Sulcadora
08/04	900, 960				156	119	2373			
20/80	760, 800				195	148	2550			
90/80	650	3290	920	1060	234	178	2739	02	80	100
20/80	500, 550				273	207	2928			
80/80	400, 450				312	237	3105			
10/04	096				156	119	2443			
10/05	800,900,950				195	148	2620			
10/06	700, 760				234	178	2809			
10/01	009	3800	1110	1280	273	207	2998	02	100	120
10/08	500, 550				312	237	3175			
10/09	450 *				351	267	3352			
10/10	400				068	296	3541			

Potência em CV Motor Trator (Com Numero Maximo de Linhas)

Distribuidor Adubo: Rosca Sem Fim Passo 2" (Standard), Rosca Sem Fim Passo 1" (Opcional)

- Pneu 7.00 x 16 - 10 Lonas


- Vazão de Adubo na Faixa de 60 a 1600 Kg/ha


- Turbina Acionamento Cardan 540 rpm (Standard), Turbina Acionamento Cardan 1000 rpm (Opcional), Turbina Acionamento Motor Hidraulico (Opcional), e necessario tratores dotados de controlador de fluxo continuo com vazão minima de 27 litros por minuto para 31 turbina.

 - No caso de configurações de Numeros de Linhas e Espaçamentos não especificados forem solicitados, o setor de engenharia deverá ser consultado

- Nas linhas das rodas, o espaçamento minimo entre linhas de fertilizante e sementes é de 450mm.

- * No caso de configurações das Máquinas 10/09 de 450mm podera ser fornecido opcionalmente com 04 rodas, nas demais Configurações não será possivel a montagem de 04 rodas.







4.1 - Potência de trabalho

ATENÇÃO

Potência necessária para o trabalho dos equipamentos.


A indicação da potência necessária gera sempre dúvidas por parte dos técnicos e dos clientes.

Deveremos considerar que:

- -A potência do trator deverá ser expressa na barra de tração, ou na TDP.
- -A demanda de potência está condicionada aos fatores de trabalho e em semeadoras ou plantadoras, varia de acordo com:
 - -O número de linhas que está trabalhando:
 - -O tipo de rompedor de solo: disco duplo, fação sulcador; disco de corte
 - A profundidade de trabalho;
 - -O tipo de solo;
 - -A umidade do solo:
 - -A velocidade de deslocamento.

Os nossos manuais indicam uma demanda de potência baseada em condições normais de trabalho, e que pode ser resumida do seguinte modo:


Ao utilizar o sulcador de adubação profunda deverá adicionar ao valor indicado, no mínimo 3CV por linha, observando, tipo de solo, umidade, profundidade de trabalho e velocidade.






5.1 - Quadro

Robusto, Dimensionado p/ suportar as mais severas condições de trabalho (Fig. 002).






5.2 - Plataforma e Escada.


Facilitando o acesso seguro através da plataforma, para efetuar o abastecimento de fertilizantes, com escada de acesso lateral.

5.3 - Cabeçalho Articulado

Forte e robusto, facilitando o transporte de seu implemento.




5.4 - Depósito de Fertilizantes em Polietileno



Melhorando a relação entre saída do adubo e unidade adubadora, são articulados para facilitar a limpeza, e dificultar as ações corrosivas.


5.5 - Distribuidor de Fertilizantes

Sistema Rosca sem fim que permite uma gama maior de distribuição de fertilizantes (Fig. 005).



5.6 - Sistema Pneumático

Turbina e mangueiras de ar.






5.7 - Unidades Semeadoras / Adubadoras


- *Unidades Semeadoras* – Pivotadas, com Sistema de Distribuição de Sementes Pneumático a (vácuo) (Fig. 006"a").

Unidades Adubadoras – Montadas com Discos Duplos ou Sulcadores (Fig. 006 "b").

Kit Plantio Direto - Independente com Disco de Corte de 17" (Fig. 006 "c").



5.8 - Distribuição de sementes pneumático





Sistema de seleção e distribuição de sementes pneumático por aspiração, pressão negativa (vácuo).

Equipado com o corpo distribuidor composto de inserto e alavanca reguladora da potência da aspiração e do seletor de sementes.

5.9 - Câmbio de engrenagens para distribuição de sementes e fertilizantes.

Possibilita uma distribuição uniforme, de acordo com as relações de engrenagens existentes.





5.10 - Marcador de linha Hidráulico.

Marcador acionado pelo sistema hidráulico. Possue haste telescópica regulável e disco marcador recortado.



5.11 - Apresentação de Acessórios Opcionais

A plantadora Adubadora *Enxuta 2960PD*, possue alguns acessórios e opcionais p/ adequar o plantio de acordo c/ as características do seu terreno, veja a lista a seguir.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
17.32.377-0	CONJ DISCO ADUBADOR DIR 15" - DESENC
17.32.490-4	CONJ DISCO ADUBADOR ESQ 15" - DESENC
27.27.184-6	CONJ DISCO CORTE RANHURADO 17"
27.27.130-7	CONJ DISCO DE CORTE LISO 17"
27.29.940-6	CONJ DISCO SEMEADOR 14"-PARAL C/ROLAMENTO CONICO
27.29.453-6	CONJ DISCO SEMEADOR 14"-PARAL C/ROLAMENTO SIMPLES
27.29.943-0	CONJ DISCO SEMEADOR DIR 14"-DESENC C/ROLAMENTO CONICO
27.29.451-0	CONJ DISCO SEMEADOR DIR 14"-DESENC C/ROLAMENTO SIMPLES
27.31.956-3	CONJ DISCO SEMEADOR ESQ 14"-DESENC C/ROLAMENTO CONICO
27.31.557-6	CONJ DISCO SEMEADOR ESQ 14"-DESENC C/ROLAMENTO SIMPLES
27.41.316-0	CONJ SULCADOR ESCAMOTIAVEL CURTO
27.41.317-9	CONJ SULCADOR ESCAMOTIAVEL LONGO
27.41.026-9*	KIT ADAPTACAO 02 RODAS DE APOIO
27.41.027-7*	KIT ADAPTACAO 02 RODAS MOTRIZES
27.41.330-6	KIT COBRIDOR SULCO DIREITO
27.41.331-4	KIT COBRIDOR SULCO ESQUERDO
27.18.751-9	KIT COMPACTADOR "V" (CONTROLADOR LISO)
27.28.985-0	KIT COMPACTADOR CONCAVO (CONTROLADOR LISO)
27.28.983-4	KIT COMPACTADOR LISO (CONTROLADOR LISO)
27.27.106-4	KIT COMPACTADRO CONCAVO (CONTROLADOR "V")
27.41.034-0	KIT MARCADOR DE LINHA HIDRAULICO 08L
27.41.021-8	KIT MARCADOR DE LINHA HIDRAULICO 10L
27.41.024-2	UNID AVULSA CURTA ADUBO D.D.DESENC DIR 15" - D.C.L 17"
27.41.025-0	UNID AVULSA CURTA ADUBO D.D.DESENC ESQ 15" - D.C.L 17"
27.42.015-9	UNID AVULSA DIR EX CURTA SEM D.D.DES 14"-CONTR PROF "V"
27.42.016-7	UNID AVULSA DIR EX LONGA SEM D.D.DES 14"-CONTR PROF "V"
27.42.017-5	UNID AVULSA ESQ EX CURTA SEM D.D.DES 14"-CONTR PROF "V"
27.42.018-3	UNID AVULSA ESQ EX LONGA SEM D.D.DES 14"-CONTR PROF "V"

*Obs.: Este Opcional só é válido para as máquinas 10/09 450mm




5.11.1 - Discos Duplos Semeadores


São Discos de 14", que podem ser montados Paralelos ou Desencontrados, apropriados para qualquer condição de plantio (Fig. 010).

5.11.2 - Sulcador

Utilizado para maiores profundidades, na distribuição de Fertilizantes (Fig. 011).




5.11.3 - Kit Cobridor de Sulco do Adubo



Indicado para cobrir o sulco do fertilizante, após deposição pelo elemento sulcador.



5.11.4 - Compactador Banda Larga "A", Côncavo "B" (opcional)




Kit Compactador Banda Larga "A" (Fig.012), é utilizado em solos arenosos, elimina os bolsões de ar formados, que impedem a boa germinação das sementes.

Kit Compactador Côncavo "**B**" (Fig.012), é indicado para a cultura de algodão, substitui com eficiência os compactadores de banda dupla, devido ao fato da banda côncava cobrir a semente, sem pressionar a terra sobre a mesma.

Estes Kits Opcionais são fornecidos para montagem, juntamente com o controlador de profundidade standard.

5.11.5 - Controladores de profundidade e Compactadores Opcionais



O controle de profundidade da semente poderá ser feito Opcionalmente através das bandas de controle de profundidade "A" para unidades longas e "B" para unidades curtas. Com esta opção de controlador de profundidade,a compactação da semente pode ser feita através das bandas compactadoras opcionais "C" "D" "E"(Fig.013).

Estes compactadores são fornecidos de acordo com a opção de compra do cliente, e possuem molas que permitem a regulagem adequada da pressão da banda através da trava na haste reguladora.

Compactador Flutuante Liso (Fig.013 "C"), indicado para cultura de arroz e outras culturas, onde é necessário cobrir as sementes, e pressionar a terra sobre as mesmas.

Compactador Flutuante Côncavo (Fig.013 "D"), especial para algodão e outras culturas, onde é necessário cobrir as sementes, mas sem pressionar a terra sobre as mesmas.

Compactador Flutuante em "V" (Fig.013 "E"), ajusta as sementes no sulco, sem danificá-las. Possui regulagem de pressão sobre o solo e regulagem de posicionamento das rodas.



5.11.6 - Discos Opcionais

			FURAÇÃO				
CÓDIGO DISCO	CULTURA	N.º FUROS	FILE	FILEIRA			
		TOTAL	SIMPLES	DUPLA	FURO		
27.29.292	MILHO	30	Χ		3,7		
27.29.294	MILHO	30	X		5,0		
27.29.295	MILHO	30	X		6,0		
27.31.133	MILHO PIPOCA	30	X		3,5		
27.31.134	MILHO PIPOCA	30	Χ		3,0		
27.29.805	FEIJÃO JALO	45	Х		6,0		
27.29.301	FEIJÃO	60	Х		3,5		
27.29.302	FEIJÃO	60	X		4,5		
27.29.226	FEIJÃO	45	Х		5,0		
27.31.136	FEIJÃO	45	Х		4,5		
27.31.137	FEIJÃO	60	Х		5,0		
27.31.138	FEIJÃO	60	Х		5,5		
27.31.144	FEIJÃO	64	Х		5,5		
27.29.493	ALGODÃO	45	Х		3,7		
27.31.094	ALGODÃO	60	Х		3,7		
27.31.098	ALGODÃO	60	Х		3,0		
27.31.146	ALGODÃO	60	Х		4,0		
27.31.147	ALGODÃO	75	X		3,0		
27.31.130	ARROZ	120	Х		1,5		
27.31.131	ARROZ	240		Χ	1,8		
27.31.145	ARROZ	120	Х		1,0		
27.29.492	GIRASSOL	45	X		2,5		
27.31.099	SORGO	45	Х		1,8		
27.31.132	SORGO	30	Х		2,5		
27.31.135	SORGO	75	Х		3,5		
27.31.139	SORGO	45	Х		3,0		
27.32.227	SORGO	120	Х		2,5		
27.29.305	COLZA	120	X		1,2		
27.29.296	AMENDOIM	30	Х		6,5		
27.31.097	AMENDOIM	40	X		5,0		
27.29.494	TOMATE	54	Х		1,2		
27.31.124	MELÂNCIA	15	X		2,6		
27.32.423	ABÓBORA	8	Х		3,0		



6 - COMPONENTES QUE ACOMPANHAM

Ao adquirir sua Plantadora Adubadora *EXACTA JM2960PD*, confira atentamente os componentes que acompanham a máquina:

Componentes da caixa de embalagem:

CODIGO			DE
-	MODELO	08L	10L
27.30.413	CONJ TRAVA SEGURANÇA TRANSPORTE	01	01
27.30.583	CONJ CALÇO DO CILINDRO	02	02
27.30.225	PROLONGADOR EXT 8L	-	02
27.29.294	DISCO MILHO 30FSXE1,5XF5,0	08	10
27.29.513	CHAVE REGULAGEM SEMENTE	01	01
27.25.783	TAPO DO DISTRIBUIDOR	05	06


ATENÇÃO


Confira os componentes que acompanham a máquina e siga atentamente as orientações de montagem e regulagens, antes de efetuar qualquer operação.


7 - MONTAGEM DO PRODUTO

7.1 - Colocação do cabeçalho em posição de trabalho

Para montar o cabeçalho basta colocá-lo na posição de trabalho conforme a (Fig.014), e depois montar o terceiro ponto conforme a (Fig.015).








7.2 - Montagem da turbina


Para montar a turbina, basta colocá-la na posição desejada obedecendo a distancia correta de acoplamento do cardan ou das mangueiras hidráulicas, em seguida fixe a mesma através das algemas (Fig. 016).


7.3 - Montagem do tubo de aspiração

Para facilitar a montagem dos tubos de aspiração ("a" Fig. 017 / 019), recomendamos passar um pouco de graxa no interior dos mesmos



conforme (Fig. 018), após ter lubrificado fixe o mesmo no bocal ("b" Fig. 017 / 019) através da braçadeira ("c" Fig. 017 / 019).






7.4 - Montagem do Compactador Concâvo (opcional)

Para montar o compactador côncavo basta encaixá-lo no suporte de fixação do kit controlador de profundidade ("a" Fig. 016), e apertar o parafuso.


Para os demais modelos de opcionais, seguir a mesma instrução.



7.5 - Montagem das Barras Estabilizadoras

Para a montagem das barras estabilizadoras, deve-se observar o seguinte:

- a)- Nas unidades de plantio curtas há necessidade de utilizar os alongadores para fixação das barras estabilizadoras e prender as mesmas, através dos parafusos;
- b)- As barras estabilizadoras são fixadas no suporte da unidade de plantio, sendo que no furo de cada barra deve ser colocado uma bucha para permitir a articulação das unidades de plantio.
- c)- Nas unidades de plantio centrais são colocadas duas barras estabilizadoras, devendo uma sobrepor sobre a outra, na montagem das buchas no furo das mesmas.







ATENÇÃO

Observe a posição dos furos das barras estabilizadoras na montagem.

BARRAS ESTABILIZADORAS CURTAS




BARRAS ESTABILIZADORAS LONGAS



8 - PREPARO PARA O USO

Sua plantadora possibilita várias regulagens, para permitir uma distribuição uniforme tanto da semente como do fertilizante. Leia este manual com atenção e siga as instruções. Em caso de dúvida consulte nossos serviços técnicos pelo fone (16) 3660-1061, fax (16) 3660-1116, ou visite nosso website www.jumil.com.br.


8.1 - Nivelamento



Para nivelar sua plantadora ajuste o cabeçalho pelo terceiro ponto, até que o engate do cabeçalho se posicione na altura do engate do trator.

8.2 - Calço de regulagem curso cilindro hidraulico

O calço de regulagem ("a" Fig. 021), é geralmente utilizado em terrenos leves para aliviar a carga da máquina sobre as unidades de corte, adubadoras e semeadoras.



8.3 - Acionamento da turbina

O acionamento é feito através das rodas transportadoras e a turbina é acionada pela TDP através do cardan.

ATENÇÃO

O trator deverá sempre possuir TDP independente ou embreagem dupla. Se o seu trator possuir apenas TDP com 1000 rpm, deverá solicitar uma turbina para 1000 rpm (opcional)

ATENÇÃO

A turbina é um componente vital para a sua EXACTA air. É robusta, plenamente apropriada ao seu uso, mas necessita de dois cuidados fundamentais para o seu perfeito funcionamento:

I- faça a ligação do movimento da TDP do trator SEMPRE com o motor em regime de marcha lenta, E SÓ APÓS acelere progressivamente até o regime de trabalho - 540 ou 1000 rpm na TDP.

II- ANTES de desligar o TDP do trator, REDUZA a aceleração do motor para o regime de marcha lenta.


O não cumprimento dessas recomendações, poderá causar graves danos à transmissão, turbina e correia da mesma.

8.3.1 - Cardan Homocinético

O acionamento da turbina é feito através do eixo de tomada de potência (TDP) do trator que aciona o cardan homocinético (Fig.047) com junta elástica eliminando vibracões.

Para tratores com TDP de eixo com freio instantâneo, tipo Ford, e ou John deere solicite cardan com giro livre (opcional).


Para tratores com eixo de TDP com 20 ou 21 estrias, solicite os respectivos adaptadores (20X6 ou 21X6) (opcionais).



ATENÇÃO

Utilizar as transmissões exclusivamente conforme recomendado. UTILIZAR SOMENTE O CARDAN CORRETAMENTE PROTEGIDO. MODELO WWE - homocinético, com uma junta de maior ângulo.

8.3.1.1 - Especificações do cardan



- a)- Cardan com ângulo aberto
- 01 Desengate rápido e garfo;
- 02 Conjunto Homocinético
- 03 Tubos deslizantes internos e externos.
- b)- Proteção do cardan de angulo aberto
- 04 Tubos de proteção interior e exterior;
- 05 Cone de proteção do garfo duplo;
- 06 Correntes;
- 07 Cone de proteção;
- 08 Roda Livre.


⚠ ATENÇÃO

Respeitar a rotação da tomada de potência adequada de 540 RPM, a não observação poderá causar danos ao cardan e ao implemento. Se o trator for equipado com TDP de 1000 rpm, devera solicitar a turbina apropriada (opcional).



Série 2280 - 27 HP

Em funcionamento, o eixo cardan não poderá se estender mais que a metade do perfil de sobreposição disponível "Pu", quando totalmente retraído "Lz" (Fig. 064).




8.3.1.2 - Ângulo Máximo das Juntas

Junta homocinética	
Operação continua	. Max. 25°
Duração curta	. Max. 80°
Estacionária	. Max. 80°

Usar a metade do eixo cardan para verificar a articulação e o vão livre do eixo e a corrente.


O contato entre o eixo cardan, trator e o implemento e a junta de articulação, maior que 80° pode causar danos (Fig. 065).



8.3.1.3 - Lubrificação


Lubrificar com graxa de boa qualidade antes de começar o trabalho e a cada 8 horas de operação (Fig. 066) . Limpar e engraxar o eixo cardan antes de períodos prolongados de não utilização.


Engraxar os tubos internos (Fig. 067).



8.3.1.4 - Engate do Eixo Cardan

Para engatar o eixo cardan na tomada de força do trator (TDP), efetue primeiramente a limpeza do cardan e engraxe o eixo do trator.





8.2.3.5 - Pino de Engate Rápido

Pressione o pino e simultaneamente empurre o eixo cardan no eixo da tomada de potência, até que o pino engate (Fig.068).

△ ATENÇÃO

Verificar se todas as travas estão bem apertadas, antes de começar a trabalhar com o eixo cardan.




8.3.1.5 - Regulagem de comprimento

- 1-Para ajustar o comprimento, prender as metades do eixo próximas uma da outra na posição de trabalho curta, ou seja, com o trator posicionado em cura fechada de 80º em relação a máquina e arca-la;
 - 2-Encurta os tubos protetores interno e externo igualmente;
- 3-Encurtar os perfis deslizantes internos e externos no mesmo comprimento dos tubos protetores;
- 4-Retirar todas as pontas e rebarbas, engraxar os perfis deslizantes. Nenhuma outra mudança poderá ser aplicada ao eixo cardan e a proteção.


ATENÇÃO

Quando mudar o modelo do trator, verifique o comprimento antes de engatar o cardan.



△ ATENÇÃO


O tamanho do cardan deverá ser verificado e/ou ajustado se necessário, sempre que mudar de modelo e/ou marca de trator. O não cumprimento, poderá causar sérios danos à máquina e/ou ao cardan.





Ao mudar a máquina de modelo de trator, verifique novamente as instruções anteriores.

O comprimento do cardan deve estar entre os previstos pela norma ISO, e pode ser determinado conforme esquemas seguintes.

Lu = Comprimento util







ATENÇÃO

A não observância do detalhe, pode ocasionar danos no mancal traseiro da máquina ou no próprio cardan.

I- faça a ligação do movimento da TDP do trator SEMPRE com o motor em regime de marcha lenta, E SÓ APÓS acelere progressivamente até o regime de trabalho - 540 rpm na TDP.

II- ANTES de desligar o TDP do trator, REDUZA a aceleração do motor para o regime de marcha lenta.

O não cumprimento dessas recomendações, poderá causar graves danos à transmissão,

8.3.2 - Correntes

As correntes deverão ser colocadas de forma que permitam a articulação do cardan em todas as posições.

Quando for colocar a corrente no cone de garfo duplo, certifique-se que ela toque aproximadamente ¼ da circunferência do cone nas posições de trabalho, inclusive durante as curvas.

A corrente não pode escorregar do cone de garfo duplo, isto é, se

estiver muito comprida e/ou mal colocada (mudar o comprimento da corrente se necessário).

Use os pontos de engate indicado pelo fabricante para o encaixe da corrente ao implemento.

Não use a corrente para manter o eixo cardan suspenso.




Fig. 022

9 - REGULAGEM

9.1 - Rodagem

A rodagem de acionamento possui os braços mais longos, possibilitando um ganho de altura no levantamento da máquina aos níveis desejados. Dispõe de mancais de apoio deslizante, base com mola de compressão e eixo pivotante independente.

O acionamento é feito através da engrenagem da roda, que aciona a corrente até o eixo da catraca, possuindo ainda esticadores de corrente com guia.

△ ATENÇÃO


Não retire a capa protetora da corrente, para evitar que caia terra e restos de cultura na corrente.


9.1.1 - Pressão das Rodas sobre o Solo

A pressão das rodas de acionamento é conseguida através da mola de pressão, evitando com isso a patinação.

9.2 - Regulagem da Profundidade.

A regulagem da profundidade de corte é feita através da porca ("a" Fig. 023) que prende a mola na haste reguladora de profundidade. Ao apertar a porca, dará mais penetração ao disco de corte. Porém, um excesso de pressão na mola poderá dificultar a penetração dos conjuntos de adubo e sementes. Assim, a pressão da mola deverá ser regulada de forma a possibilitar a penetração dos discos de corte. Desse modo, a palha é cortada e feito um ligeiro corte no solo.





9.2.1 - Hastes de Molas duplas

O conjunto de regulagem da profundidade das unidades de fertilizantes e sementes através de molas, é composto de um guia oscilante da haste de regulagem, conjunto da haste de regulagem com molas duplas que agem diretamente sobre o disco duplo ou sulcador profundo.(Fig.024)

A regulagem da profundidade é feita através das buchas com parafusos da seguinte forma:


- a)- Mudando a bucha superior para baixo, aumenta a profundidade do elemento sulcador e para cima diminui.
- b)- Mantenha a pressão da mola ajustando a bucha inferior.

A regulagem da profundidade é feita através das buchas com parafusos presos nas hastes.

Através do comando hidráulico, levante a máquina.

Desaperte a bucha superior e coloquea aproximadamente 8 cm da base. Aperte bem, colocando todas as buchas à mesma altura.

As buchas inferiores deverão ser colocadas abaixo do limitador. A mesma distância usada nas buchas superiores, para que a vareta possa permitir que o disco duplo penetre no solo, também deverá possibilitar o copiamento do solo. Faça o ajuste de acordo com a profundidade requerida pela cultura.



 $oldsymbol{\Delta}$ ATENÇÃO


Recomendamos a limpeza periódica do mangote condutor do fertilizante, para evitar seu acúmulo, possibilitando assim, a distribuição desejada.

9.3 - Regulagem de profundidade, compactação e cobertura das sementes.

A regulagem das rodas compacta-doras, também é um fator fundamental para a profundidade. Sua *JM2960* conta portanto, com alguns recursos de regulagem, à saber:

Para efetuar a regulagem de abertura de ângulo, basta soltar a porca ("a") e deslocar a alavanca ("b") na posição desejada, fazendo isso, mudará o ângulo de abertura das rodas.

Para regular a profundidade, basta posicionar o conjunto da banda na altura desejada, através do suporte ("c") conforme (Fig. 026).




MPORTANTE

Manter a mesma regulagem para todas as linhas

9.4 - Regulagem das Catracas

As catracas ativam e desativam automaticamente a vazão de sementes e fertilizantes. Se acionadas manualmente através da alavanca, permitem a semeadura com apenas metade das linhas para efetuar arremates.




Sempre que efetuar a troca da posição da rodagem, deverá alinhar a catraca. Para isso, solte os parafusos e o grampo, e deslize até o ponto do alinhamento, prendendo novamente o parafuso e o grampo. O conjunto da catraca possui braço estabilizador com rosca de regulagem, que permitem o engrenamento da catraca.

A máquina sai de fábrica com a catraca regulada, quando ocorrer a troca de espaçamentos, efetue nova regulagem.

9.5 - Câmbio

Plantadora *Exacta* possue revolucionário sistema de CÂMBIO EMBUTIDO, tanto para o acionamento do sistema distribuidor de sementes como para o de fertilizantes, garantindo regulagens rápidas e eficientes.

A transmissão do sistema distribuidor de sementes e de fertilizantes são similares, sendo compostas de várias engrenagens que sincronizadas com as engrenagens do eixo de acionamento do sistema distribuidor de sementes das unidades de plantio, ou do sistema distribuidor de fertilizantes, permitem alterar as rotações conforme a quantidade desejada de fertilizantes, ou de sementes.




Para a mudança de velocidade do câmbio de sementes ou fertilizantes proceda da seguinte forma:

- a)- Solte a alavanca do esticador, até que o mesmo fique solto;
- b)- Solte as borrachas de apoio das engrenagens motriz e movida, e movimente até a posição desejada;
- c)- Alinhe as engrenagens motriz e movida, coloque a corrente nas engrenagens escolhidas conforme distribuição a ser efetuada, puxe a alavanca do esticador até o top de trava mais adequado;
 - d)- Prenda novamente as borrachas de apoio, fixando as engrenagens.

O esticador de correntes do câmbio possui mola de torção autocompensadora ("a" Fig.029) e 3 posições de regulagem na alavanca ("b"

Fig.029), para absorver todas regulagens possíveis. O suporte de fixação do esticador de correntes possui sistema excêntrico, para a regulagem de pressão da mola.


APÓS A MUDANÇA DE VELOCIDADE CERTIFIQUE-SE DE QUE O SUPORTE EXCÊNTRICO ESTÁ MANTENDO A MOLA DE TORÇÃO TENSIONADA, O ESTICADOR BEM FIXO E A CORRENTE ESTICADA.





9.6 - Distribuição de Fertilizantes

A vazão de fertilizantes é feita através de roscas condutoras sem fim individuais, sendo as diferentes dosagens obtidas através do sistema de câmbio de distribuição de fertilizantes. Caso não seja utilizada alguma saída, deve-se fechar a adubadora com o tapo ("a" Fig. 030); caso haja necessidade de se efetuar a troca de espaçamentos conseqüentemente a troca de posições das adubadoras utilize o tapo ("b" Fig. 030).



O seu implemento sai de fábrica com um defletor de adubo ("c" Fig. 030), para evitar o escoamento de fertilizantes, sem que seja conduzido pela rosca.

Usar o defletor ("c"), somente se houver necessidade.

9.6.1 - Cálculo para determinação da quantidade de distribuição de Fertilizantes

Como dizemos, embora esta tabela tenha sido elaborada com base em resultados de testes, deverá ser seguida como orientação básica dado que o peso específico do adubo varia muito com a marca, formulação, lote, etc.

Para ser mais fácil a regulagem da sua plantadora, apresentamos a seguir um modo muito simples para determinar a quantidade de adubo.

Para isso, basta usar a fórmula que apresentamos, colocando os valores reais, que são os da sua fazenda.

Fórmula:
$$X = \frac{B \times C}{A} \times D$$

Neste caso:

- A É a área a ser adubada, expressa em m²;
- B É o espaçamento entre as linhas de cultura em milímetros;
- C É a quantidade de adubo que deseja distribuir na área em questão;
- D É o espaço a percorrer para o teste de débito de adubo;
- $X = \acute{E}$ a quantidade, em gramas, que deverá cair por linha, após percorrer o espaço determinado.

Exemplificando, se desejar distribuir 350kg/Ha, numa cultura com espaçamento de 0,80m entre linhas, deverá proceder do seguinte modo:

$$X = \frac{B \times C}{A} \times D$$
 $X = \frac{800 \times 350}{10000} \times 50$ $X = 1.400g$

Assim, em 50 metros percorridos cairão 1.400 g/linha.

Se desejar fazer a contraprova, proceda do seguinte modo:

Num hectare, ou seja, em 10.000m² plantados a 0,80m entre linhas, há 12.500 metros lineares (10.000m²/0,80m = 12.500m lineares). Se em 50 metros percorridos caíram 1.400g de adubo, em 12.500m cairão 350kg, que é a dosagem pretendida.

Para fazer este teste, deverá dedicar especial atenção ao fato de que todas as roscas sem fim transportadoras de fertilizantes deverão estar abastecidas, e após seu abastecimento, deverá começar o teste e a recolhida do adubo em sacos plásticos que deverão ser identificados e pesados.

Este teste deverá ser realizado no local onde será efetuado o plantio, com a mesma velocidade.

Poderá, também, ser feito no galpão, dando nº voltas na roda, correspondentes ao espaço que será percorrido.

Exemplo: se o perímetro da roda for 2,5 metros, serão dadas 20 voltas para equivaler a 50 metros lineares, recolhendo-se o adubo que caiu durante essas voltas.

Normalmente este teste não é rigoroso, pela dificuldade de se manter um impulso contínuo à roda, bem como manter a velocidade de plantio.



9.6.2 - Tabela de distribuição de Fertilizantes (passo 48mm)

			96		9.	4	6	0.	28	6	33	71	3	33	4	7	33	25	35	116	38	30	31	138	44	45	152	54	25	71	171	39	193	13
			6		5	9	9	7		_	20	80	S	o,	o,	o,	7	7	7	-	1,5	7;	7	7	1/	1.	7	1;	7	1.	1.	14	1,5	Ċ
			90		09	89	74	75	84	84	88	93	66	100	100	104	109	111	112	124	137	138	139	147	153	154	163	165	173	182	182	202	206	228
			82		64	72	28	62	68	88	93	86	105	105	106	110	116	117	118	131	145	147	148	156	162	164	172	174	183	193	193	213	218	241
			80		89	9/	83	84	94	95	66	104	111	112	113	117	123	124	126	139	154	156	157	165	172	174	183	185	195	202	202	227	232	256
G40967			76		71	80	88	89	66	99	105	110	117	118	118	123	130	131	132	146	162	164	165	174	181	183	193	195	205	216	216	239	244	270
MC/Qd		sos	70		22	87	92	96	108	108	113	119	127	128	129	133	141	142	143	159	176	178	179	189	197	199	209	212	222	234	234	259	265	293
JM 2860	HECTARI	NTIMETE	92		83	94	103	104	116	116	122	128	137	138	138	144	152	153	155	171	189	192	193	204	212	214	225	228	239	252	253	279	285	315
IZANTES	AS POR	ro em ce	90	BADORAS	06	102	111	113	126	126	132	139	148	149	150	156	164	166	167	185	205	208	509	221	230	232	244	247	259	273	274	302	309	341
TABELA APROXIMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES JIN 2860PD / JIN 2960PD	KILOGRAMAS POR HECTARE	ESPAÇAMENTO EM CENTIMETROS	55	EIXO MOVIDAS 15 X 27 EIXO ADUBADORAS	86	111	121	123	137	137	144	152	162	163	164	170	179	181	183	202	223	526	228	241	251	253	566	270	283	298	298	330	337	372
SUIÇÃO E	X	ESP/	52.5	AS 15 X 27	103	116	127	129	143	144	151	159	169	171	171	178	188	190	191	212	234	237	239	252	263	265	279	282	297	312	313	346	353	390
: DISTRIE			20	ІХО МОVІС	108	122	133	135	151	151	159	167	178	179	180	187	197	199	201	222	246	249	251	265	276	278	293	297	311	328	328	363	371	410
MADA DE			47.5	E	114	128	140	142	159	159	167	176	187	189	190	197	207	209	211	234	259	292	564	279	290	293	308	312	328	345	346	382	390	431
APROXI			45		120	136	148	150	167	168	176	185	198	199	200	208	219	221	223	247	273	277	279	594	306	309	325	329	346	364	365	403	412	455
TABELA			42.5		127	143	157	159	177	178	187	196	509	211	212	220	232	234	236	262	289	293	295	311	324	327	344	349	366	386	386	427	436	482
			40		135	152	167	169	188	189	199	208	222	224	225	234	246	249	251	278	307	311	314	331	345	347	366	371	389	410	410	454	463	512
	L	MAS NOS			270	305	334	338	377	378	397	417	445	448	450	467	492	497	205	929	614	623	979	299	689	969	732	741	2778	819	821	206	927	1024
	ÃO DE	IISSAO	MOVIDA		35	31	35	28	31	52	35	28	35	31	21	22	35	19	31	21	19	52	31	21	22	28	19	21	25	19	21	19	21	19
	RELAÇÃO DE	TRANSMISSAO	MOTORA		17	17	21	17	21	11	25	21	78	25	17	21	31	17	28	21	21	28	35	22	31	35	22	28	35	28	31	31	35	35

				TABELA	APROXI	TABELA APROXIMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES JM 2860PD / JM 2960PD	DISTRIE	JUIÇÃO E	JE FERTI	LIZANTE	3 JM 2860	. ML / GAG	2960PD				
RELAÇ	RELAÇÃO DE							K	LOGRAI	KILOGRAMAS POR HECTARE	HECTAR	ш					
TRANS	WISSÃO	MAS						ESP,	4ÇAMEN	ESPAÇAMENTO EM CENTIMETROS	:NTIMET!	30s					
MOTORA	MOVIDA		40	42.5	45	47.5	20	52.5	22	09	92	20	9/	80	85	90	96
						E	жо мои	14S 27 X 15	FEIXO ADL	EIXO MOVIDAS 27 X 15 EIXO ADUBADORAS							
17	32	875	437	412	389	898	320	333	318	267	569	250	230	219	506	194	182
17	31	886	464	465	439	416	395	376	359	329	304	282	560	247	232	220	206
21	35	1081	540	209	480	455	432	412	393	360	333	309	284	270	254	240	225
17	28	1094	547	515	486	460	437	417	398	365	337	312	288	273	257	243	228
21	31	1220	610	574	542	514	488	465	444	407	375	349	321	305	287	271	254
17	22	1225	612	975	544	516	490	467	445	408	377	350	322	306	288	272	255
25	35	1287	643	909	572	542	515	490	468	429	396	368	339	322	303	286	268
21	28	1351	9/9	929	009	269	540	515	491	450	416	386	356	338	318	300	281
28	35	1441	721	8/9	640	209	976	549	524	480	443	412	379	360	339	320	300
22	31	1453	726	684	646	612	581	553	528	484	447	415	382	363	342	323	303
17	21	1458	729	989	648	614	583	929	530	486	449	417	384	365	343	324	304
21	22	1513	757	712	673	637	902	226	250	504	466	432	398	378	356	336	315
31	35	1595	262	751	602	672	929	809	280	532	491	456	420	336	375	355	332
17	19	1612	908	758	216	629	645	614	286	537	496	460	424	403	379	358	336
28	31	1627	814	992	723	989	159	950	265	542	501	465	428	407	383	362	339
21	21	1801	901	848	801	758	721	989	655	009	554	515	474	450	424	400	375
21	19	1991	362	937	885	838	962	758	724	664	613	269	524	498	468	442	415
28	22	2018	1009	949	897	849	807	692	734	673	621	9/5	531	504	475	448	420
35	31	2034	1017	957	904	928	814	2775	740	8/9	979	581	535	208	479	452	424
25	21	2144	1072	1009	953	903	858	817	780	715	099	613	564	536	505	477	447
31	25	2234	1117	1051	993	940	893	851	812	745	289	638	288	258	526	496	465
35	28	2252	1126	1060	1001	948	901	828	819	751	693	643	593	263	530	200	469
22	19	2370	1185	1115	1053	866	948	903	862	262	729	229	624	593	558	527	494
28	21	2402	1201	1130	1067	1011	196	915	873	801	739	989	632	009	265	534	200
35	22	2522	1261	1187	1121	1062	1009	196	917	841	9//	721	664	930	593	260	525
28	19	2655	1327	1249	1180	1118	1062	1011	365	885	817	758	669	664	625	280	553
31	21	2659	1330	1251	1182	1120	1064	1013	296	988	818	260	200	665	979	591	554
31	19	2939	1470	1383	1306	1237	1176	1120	1069	980	904	840	773	735	269	653	612
35	21	3002	1501	1413	1334	1264	1201	1144	1092	1001	924	858	260	751	902	299	625
35	19	3318	1659	1562	1475	1397	1327	1264	1207	1106	1021	948	873	830	781	737	691



9.6.3 - Tabela de distribuição de Fertilizantes (passo 25mm)

	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_			_	_	_	_		_	_	_	_		_	_
			96		31	35	38	39	43	43	46	48	51	51	25	24	26	22	28	64	20	71	72	9/	6/	80	84	82	68	94	94	104	106	117
			90		33	37	41	41	46	46	49	51	54	55	22	22	09	19	19	89	75	9/	77	81	84	85	68	91	92	100	100	111	113	125
			85		32	36	43	44	46	49	21	54	28	28	28	09	84	64	92	7.5	80	81	81	98	88	90	92	96	101	106	106	117	120	133
5mm)			80		37	42	46	46	52	25	22	22	19	29	29	64	89	89	69	9/	84	98	98	91	92	96	101	102	107	113	113	125	127	141
passo 2			9/		36	44	48	49	55	55	22	09	64	65	92	89	7.1	72	33	80	88	90	91	96	100	101	106	107	113	119	119	131	134	148
2960РD (so	20		45	48	25	23	26	26	29	99	20	20	71	23	11	2/8	26	87	26	98	66	104	108	109	115	116	122	129	129	143	146	161
ML/ QHO	ECTARE	VTIMETR	92		46	25	26	22	64	64	29	7	72	9/	9/	26	83	84	82	94	104	105	106	112	117	118	124	125	132	139	139	154	157	173
S JIN 286	AS POR H	о ЕМ СЕ	09	ADORAS	20	26	19	29	69	69	23	9/	85	85	83	98	96	91	35	102	113	114	115	121	126	127	134	136	143	150	150	166	170	188
LIZANTE	KILOGRAMAS POR HECTARE	ESPAÇAMENTO EM CENTIMETROS	22	EIXO ADUBADORAS	54	19	29	89	7.5	9/	79	83	89	06	06	63	86	66	100	111	123	125	126	132	138	139	146	148	156	164	164	181	185	205
JE FERTI	KIT	ESPA	52,5	27	25	64	20	7.	6/	62	83	28	93	94	94	86	103	104	105	116	129	130	132	139	144	146	153	155	163	172	172	190	194	215
BUIÇÃO I			20	EIXO MOVIDAS 15 X	26	29	73	74	83	83	87	35	98	66	66	103	108	109	110	122	135	137	138	146	152	153	191	163	171	180	181	200	204	225
E DISTRII			47,5	ED	63	71	77	2/8	87	88	35	26	103	104	104	108	114	115	116	129	142	144	145	153	160	191	169	172	180	190	190	210	215	237
IMADA D			45		99	75	82	83	35	35	26	102	109	110	110	114	120	122	123	136	150	152	153	162	169	170	179	181	190	200	201	222	227	250
TABELA APROXIMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES JM 2860PD / JM 2960PD (passo 25mm)			42,5		20	6/	98	28	26	86	103	108	115	116	116	121	127	129	130	144	159	191	162	171	178	180	189	192	201	212	212	235	240	265
TABEL			40		74	84	35	93	104	104	109	115	122	123	124	128	135	137	138	153	169	171	173	182	190	191	201	204	214	225	526	549	255	282
		MAS NOS			149	168	183	186	207	208	218	559	245	247	248	257	271	274	276	306	338	342	345	364	379	382	402	408	428	451	451	499	210	263
		_	MOVIDA		35	31	35	28	31	52	35	28	35	31	21	52	35	19	31	21	19	25	31	21	52	28	19	21	52	19	21	19	21	19
	RELAÇÃO DE	TRANSM	МОТОВА		17	17	21	17	21	17	52	21	28	25	17	21	31	17	28	21	21	28	35	52	31	35	22	28	35	28	31	31	35	35

			TABEL	A APRO	XIMADA I	TABELA APROXIMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES JM 2860PD / JM 2960PD (passo 25mm)	IBUIÇÃO	DE FERT	TILIZANT	ES JM 28	SOPD / JIN	1 2960PD	(passo2	5mm)			
RELAÇ	RELAÇÃO DE							Ŋ	LOGRAN	KILOGRAMAS POR HECTARE	HECTAR	E					
TRANSI	WISSÃO	WV8						ESP,	4ÇAMEN	ESPAÇAMENTO EM CENTIMETROS	ENTIMETI	SOE					
MOTORA	MOVIDA		40	42,5	45	47,5	20	52,5	22	09	92	20	9/	80	85	90	96
						E	IXO MOVIL	JAS 27 X 15	5 EIXO ADI	EIXO MOVIDAS 27 X 15 EIXO ADUBADORAS							
17	32	481	241	526	214	503	192	183	175	160	148	137	127	120	113	101	100
17	31	543	272	256	241	229	217	207	198	181	167	155	143	136	128	121	113
21	35	594	297	280	264	250	238	226	216	198	183	170	156	149	140	132	124
17	28	209	301	283	267	253	241	229	219	201	185	172	158	150	142	134	125
21	31	671	336	316	298	283	568	256	244	224	207	192	177	168	158	149	140
17	22	674	337	317	299	284	569	257	245	225	207	192	177	168	159	150	140
25	35	208	354	333	315	298	283	270	257	236	218	202	186	177	167	157	147
21	28	743	372	350	330	313	297	283	270	248	229	212	196	186	175	165	155
28	35	793	396	373	352	334	317	305	288	264	244	226	500	198	186	176	165
25	31	799	399	376	355	336	320	304	291	392	246	228	210	200	188	178	166
17	21	802	401	377	356	338	321	306	292	267	247	229	211	201	189	178	167
21	22	832	416	392	370	350	333	317	303	277	256	238	219	208	196	185	173
31	35	878	439	413	390	369	351	334	319	293	270	251	231	219	206	195	183
17	19	988	443	417	394	373	355	338	322	295	273	253	233	222	509	197	185
28	31	995	447	421	398	377	358	341	325	298	275	256	235	224	211	199	186
21	21	991	495	466	440	417	396	377	360	330	305	283	561	248	233	220	206
21	19	1095	548	515	487	461	438	417	398	365	337	313	288	274	258	243	228
28	22	1110	255	522	493	467	444	423	404	370	341	317	262	277	261	247	231
35	31	1119	259	526	497	471	447	426	407	373	344	320	294	280	263	249	233
25	21	1179	290	555	524	497	472	449	429	393	363	337	310	295	278	292	246
31	25	1229	614	278	546	517	491	468	447	410	378	351	323	307	289	273	256
35	28	1238	619	583	250	521	495	472	450	413	381	354	326	310	291	275	258
22	19	1304	652	613	579	549	521	497	474	435	401	372	343	326	307	290	272
28	21	1321	099	622	287	929	528	503	480	440	406	377	348	330	311	294	275
35	22	1387	694	653	919	584	222	528	504	462	427	396	365	347	326	308	289
28	19	1460	730	289	649	615	584	256	531	487	449	417	384	365	344	324	304
31	21	1463	731	889	650	616	585	222	532	488	450	418	385	366	344	325	305
31	19	1616	808	19/	718	681	647	919	588	539	497	462	425	404	380	359	337
35	21	1651	928	222	734	969	099	659	009	220	208	472	435	413	389	367	344
35	19	1825	913	859	811	292	730	695	664	809	562	521	480	456	429	406	380




9.7 - Distribuição de sementes

A sua plantadora é equipada com sistema de seleção e distribuição de sementes pneumático por aspiração, pressão negativa (vácuo). É o sistema que atualmente equipa as semeadoras de maior precisão do mundo.

9.7.1 - Seletor

O seletor tem a função de deixar apenas uma semente em cada furo. Durante a aspiração, várias sementes aderem ao mesmo furo, como se fossem passar por ele, arrastadas pela força da aspiração. A ação do


seletor (Fig. 067) é eliminar as sementes em demasia, deixando apenas uma que, pela rotação do disco, é levada até o local onde cessa a aspiração, sendo então liberada e através do tubo condutor, de formato especial, chega ao solo com velocidade reduzida.



9.7.2 - Corpo do distribuidor

O corpo do distribuidor (Fig. 068) é composto de:


- a)- Inserto de apoio do disco;
- b)- Prato de fixação do inserto.



9.7.2.1 - Inserto de apoio do disco

O inserto de apoio do disco ("a" Fig. 069) sobre o qual gira o disco distribuidor de sementes, deverá ser plano e em bom estado. RECOMENDAMOS VERIFICÁ-LO PERIODICAMENTE E TROCÁ-LO, CASO NECESSÁRIO, A CADA 500 A 1.000 HA (HECTARE)/LINHA DE PLANTIO, DEPENDENDO DA POEIRA DO LOCAL DE TRABALHO, LIMPEZA PERIÓDICA, ETC.

Para a substituição do inserto, deve-se verificar atentamente para que os encaixes do mesmo estejam posicionados corretamente no alojamento do corpo do distribuidor. Posteriormente fixá-lo através do prato ("b" Fig. 069) e parafusos de fixação.




9.7.3 - Tampa do distribuidor

A tampa do distribuidor possui uma comporta ("a" Fig. 070) que controla a chegada e o nível das sementes assegurando um abastecimento constante do disco.

Dependendo das sementes utilizadas, existem duas posições básicas de regulagem da placa e tela de nível na comporta que deverão ser verificadas e usadas. Caso necessário, porém, posições intermediárias poderão ser usadas também.

Posição 1 - POSIÇÃO ALTA, para sementes grandes (milho, soja, ervilha, amendoim, algodão, etc.).

Posição 2 - POSIÇAO BAIXA, para sementes pequenas ou médias (girassol, sorgo, crotalária, tomate, soja tipo pequena, etc.).



A regulagem da comporta é feita através da movimentação da placa de nível, depois de desapertar os parafusos de fixação. O conjunto possui também uma tela plástica montada em baixo da placa de nível para controlar o nível de grãos junto ao disco ("b" Fig.070).

ATENÇÃO

Antes do início de cada temporada certifique-se do bom estado da tela plástica. O ejetor facilita a regularidade na saída dos grãos. Recomendamos verificar periodicamente sua flexibilidade e bom estado.

ATENÇÃO

Efetue limpezas com esponja de aço diariamente no interior da caixa distribuidora de sementes e nos discos de plantio.

⚠ IMPORTANTE

Sua plantadora é uma máquina altamente precisa e necessita de tratamento adequado para lhe oferecer o melhor desempenho.


9.7.4 - Regulagens na distribuição

Dois fatores influenciam no grau de precisão da Exacta air:

- 1- A posição do seletor (Fig. 071) em relação aos furos do disco. É necessário ajustar o seletor conforme o tamanho da semente a ser semeada.
- 2- A potência de aspiração (depressão) existente ao nível do disco. É necessário adaptar a potência de aspiração ao peso das sementes.
- O sistema de distribuição e seleção de sementes da Exacta air, permite uma regulagem única de :
 - posição do seletor em relação ao tamanho da semente;
 - adaptação da aspiração ao peso das sementes.

A alavanca reguladora posicionada na direção do sinal (+) na escala afasta o seletor dos furos do disco, aumentando a aspiração, fechando a tomada de ar, o que provoca uma tendência aos duplos.

A alavanca reguladora posicionada na direção do sinal (-) na escala aproxima o seletor dos furos dos discos. e reduz a aspiração, abrindo a tomada de ar o que provoca uma tendência às falhas.



Posições sugerio	das no índice 1 :
Milho	+ 1 (0 a +2)
Girassol	+ 1 (0 a +2)
Colza	+ 2
Feijão	+ 4
Soja / Ervilha	+ 5
Sorgo	+ 3


△ ATENÇÃO

Estas posições são para velocidade na tomada de potência de 540 rpm, salvo as sementes graúdas, onde uma velocidade ligeiramente superior a 540 rpm pode ser necessária.

As posições acima são somente indicativas, os controles iniciais e acompanhamento durante o plantio são indispensáveis.

9.7.5 - Troca dos discos para semente

Para a montagem ou substituição dos discos distribuidores de sementes, deve-se soltar as borboletas, retirar a tampa com visor e o seletor de sementes. Retire o disco que se encontra no conjunto e coloque o disco desejado (Fig.072), observando-se o lado correto. Para montar, efetue as mesmas operações acima, mas no sentido inverso.



ATENÇÃO

Para cada tipo de semente será necessário utilizar o disco com o número de furos e diâmetro adequado (ver lista de discos)

Antes de colocar a máquina em operação, certifique-se de que as caixas de distribuição estão equipadas com os discos convenientes e perfeitamente reguladas.

O seletor de sementes é colocado sobre o disco.

As sementes deverão ser tratadas de acordo com as instruções do fornecedor do produto. Após o tratamento deverão ser secas à sombra, e só após a completa secagem devem ser utilizadas para o plantio.

Recomendamos o uso de grafite juntamente com a semente, e ou talco industrial quando houver muita umidade do ar.

9.7.6 - Regulagem da Quantidade de Sementes

A seguir é apresentada a tabela indicativa para distribuição de sementes.


Os valores são calculados e estão sujeitos a,variações devido a fatores do índice de patinação da roda motriz, condições de solo, índice de germinação da semente e velocidade na operação de plantio.


Nesta tabela é apresentada os dados para o uso de cada disco, com as engrenagens motriz de 17 e 25 dentes do eixo da catraca, e engrenagens motriz e movida do câmbio de distribuição de sementes.

Antes de iniciar o plantio, deverá fazer uma verificação do desempenho do disco relativamente à semente utilizada. A máquina sai de fábrica equipada com o disco mais adequado, mas eventualmente poderá haver necessidade de trocar o disco. Para fazer esta verificação, ligue a TDP e vá acelerando o motor até conseguir a velocidade de 540 rpm na TDP, a fim de estabelecer vácuo nas caixas de distribuição. No lado direito da máquina, acione com a manivela que acompanha a máquina o eixo sextavado que atravessa as caixinhas que acionam os cardans das unidades semeadoras. Ao acionar, pode-se, através do visor, ver que o disco da unidade de distribuição se move e está com sementes nos furos. Aí, sempre mantendo um movimento contínuo, vá acionando o seletor através da alavanca que se encontra na parte traseira da caixa de distribuição, sabendo que:

- se estiverem passando 2 ou mais sementes por furo, deverá posicionar a alavanca do seletor para o lado (negativo) (Fig.073);
- se houver falhas, deverá posicionar o alavanca do seletor para o lado + (positivo) (Fig.074).

Vai haver um ponto ideal, onde o disco rodará com apenas uma semente por furo. Aí, deverá regular todas as caixas na mesma posição, mas deverá certificar-se quando a máquina estiver trabalhando através dos visores, se existem duplos/triplos ou falhas, devendo proceder à correção dos seletores.






ATENÇÃO

Recomendamos no início do plantio efetuar a contagem de sementes no campo, para verificar se está de acordo com o desejado.

Ao iniciar a regulagem da plantadora primeiro regule o adubo, depois a semente.

Abra quantos metros puder, em vários pontos do campo. Lembre-se sempre de que 1 hectare plantado a 0,80 m, equivale a 12500 metros lineares e se abrir apenas 1 ou 2 metros, é uma porcentagem infinitamente pequena para dar uma amostra de realidade.



9.7.7 - Tabela de distribuição de sementes

TABEL	A (EIXO N	IOVIDA	15 X 3	0 EIXO	SEME	ADORA	AS)
RELAÇ	ÃO DE	NÚM	IEROS	DE FU	ROS D	OS DIS	cos
TRANSI	WISSÃO	30	45	60	<i>7</i> 5	90	120
MOTORA	MOVIDA	SE	MENTE	S POR	METR	O LINE	AR
17	33	1,9	2,9	3,9	4,8	5,8	7,7
17	30	2,1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,5
21	33	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	9,6
21	30	2,6	3,9	5,3	6,6	7,9	10,5
25	33	2,8	4,3	5,7	7,1	8,5	11,4
25	30	3,1	4,7	6,3	7,8	9,4	12,5
17	19	3,4	5,0	6,7	8,4	10,1	13,4
28	30	3,5	5,3	7,0	8,8	10,5	14,0
21	21	3,8	5,6	7,5	9,4	11,3	15,0
35	33	4,0	6,0	8,0	10,0	11,9	15,9
17	15	4,3	6,4	8,5	10,6	12,8	17,0
25	21	4,5	6,7	8,9	11,2	13,4	17,9
21	17	4,6	7,0	9,3	11,6	13,9	18,5
28	21	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	20,0
21	15	5,3	7,9	10,5	13,1	15,8	21,0
28	19	5,5	8,3	11,1	13,8	16,6	22,1
33	21	5,9	8,8	11,8	14,7	17,7	23,6
35	21	6,3	9,4	12,5	15,6	18,8	25,0
33	19	6,5	9,8	13,0	16,3	19,6	26,1
28	15	7,0	10,5	14,0	17,5	21,0	28,0
33	17	7,3	10,9	14,6	18,2	21,9	29,1
35	17	7,7	11,6	15,5	19,3	23,2	30,9
33	15	8,3	12,4	16,5	20,6	24,8	33,0
35	15	8,8	13,1	17,5	21,9	26,3	35,0



TABEL	A (EIXO M	IO VIDA	21 X 3	0 EIXO	SEME	ADORA	AS)
RELAÇ	ÃO DE	NÚM	IEROS	DE FUI	ROS D	OS DIS	cos
TRANSI	WISSÃO	30	45	60	<i>7</i> 5	90	120
MOTORA	MOVIDA	SE	MENTE	S POR	METR	O LINE	AR
17	33	2,7	4,1	5,4	6,8	8,1	10,8
17	30	3,0	4,5	6,0	7,4	8,9	11,9
21	33	3,3	5,0	6,7	8,4	10,0	13,4
21	30	3,7	5,5	7,4	9,2	11,0	14,7
25	33	4,0	6,0	8,0	10,0	11,9	15,9
25	30	4,4	6,6	8,8	10,9	13,1	17,5
17	19	4,7	7,1	9,4	11,8	14,1	18,8
28	30	4,9	7,4	9,8	12,3	14,7	19,6
21	21	5,3	7,9	10,5	13,1	15,8	21,0
35	33	5,6	8,4	11,1	13,9	16,7	22,3
17	15	6,0	8,9	11,9	14,9	17,9	23,8
25	21	6,3	9,4	12,5	15,6	18,8	25,0
21	17	6,5	9,7	13,0	16,2	19,5	26,0
28	21	7,0	10,5	14,0	17,5	21,0	28,0
21	15	7,4	11,0	14,7	18,4	22,1	29,4
28	19	7,7	11,6	15,5	19,4	23,2	31,0
33	21	8,3	12,4	16,5	20,6	24,8	33,0
35	21	8,8	13,1	17,5	21,9	26,3	35,0
33	19	9,1	13,7	18,3	22,8	27,4	36,5
28	15	9,8	14,7	19,6	24,5	29,4	39,2
33	17	10,2	15,3	20,4	25,5	30,6	40,8
35	17	10,8	16,2	21,6	27,0	32,5	43,3
33	15	11,6	17,3	23,1	28,9	34,7	46,2
35	15	12,3	18,4	24,5	30,6	36,8	49,0

9.8 - MARCADORES DE LINHAS

São fornecidos dois tipos de marcadores de linhas, sendo um no sistema mecânico e o outro no sistema hidráulico (opcional).

9.8.1 - Regulagem do Marcador de Linha

O uso dos marcadores de linhas é importante para que se consiga uma semeadura perfeita, pois faz com que a linha que está sendo semeada, fique eqüidistante (mesma distância) da ultima linha semeada, facilitando assim as futuras operações de cultivo, e aproveitando por completo a área para o plantio.

Sua operação é automática, conforme a plantadora é levantada ou abaixada, nas manobras da semeadura.

Para fazer uma regulagem correta e rápida dos marcadores de linha, deve se obedecer a seqüência abaixo:-

- a) Abaixar totalmente a plantadora (posição de trabalho);
- b) Desarmar as trancas do mecanismo de acionamento dos marcadores, (somente para marcadores de linha mecânico);
- c) Fixar os marcadores nas laterais da máquina, desapertar os parafusos fixadores dos tubos telescópicos e posicionar o marcador no espaçamento desejado. O disco deverá ser posicionado, de maneira que faça uma marca visível no terreno. Em seguida aperte os parafusos fixadores;
- d) Regular as correntes de maneira que fiquem levemente esticadas, mantendo os discos no solo, (somente para marcadores de linhas mecânico);
- e) Acionar o comando hidráulico para levantar e abaixar a plantadora, verificando o funcionamento correto dos marcadores.

O marcador de linha que fica abaixado ou na posição de trabalho, indica o lado do terreno a semear. Ao iniciar o plantio, parta do meio do campo e não da lateral. Há necessidade de abaixar os dois marcadores e após ter feito a primeira passagem, siga então com um marcador apenas.

As marcas deixadas pelos discos dos marcadores de linhas, normalmente são utilizadas, para passar os pneus do trator (Fig. 036).

Cálculo do Marcador de Linhas

O comprimento total do braço do marcador de linhas deve ser calculado pela fórmula:

 $D = \underbrace{e (n + 1) - b}_{2} Para marcação do pneu mais próximo da linha semeada$

D = e(n + 1) + bPara marcação do pneu mais longe da linha semeada

Onde:-

D = Distância do disco marcador ao centro do disco duplo, da unidade semeadora externa;

n = Número de linhas;

b = Bitola do trator (em metros);

e = Espaçamento entre linhas.


EXEMPLO:-

$$e = 0.70$$

$$n = 6$$

$$n = 6$$
 $b = 1,42 m$

$$D = \frac{0.70 (6 + 1) - 1.42}{2} = 1.74 \text{ m}$$




9.9 - Troca de espaçamentos

Para efetuar a troca de espaçamentos, proceda da seguinte forma.

- a)- Primeiramente levante a plantadora utilizando o comando do cilindro hidráulico, em seguida trave o cilindro utilizando a trava Fig.037
 - b)- Marque no chassi o centro da máquina:
- c)- Tomando como base o centro da máquina, assinale para a direita e para a esquerda, as medidas correspondentes ao novo espaçamento desejado e local, onde serão colocadas as unidades de plantio.

Nota:- Quando for número ímpar de linhas que irá montar, uma das linhas deverá ser montada no centro do chassi da máquina.

- d)- Desloque a linha de plantio soltando a braçadeira, através do parafuso;
- e)- Solte a braçadeira através do parafuso, para deslocar a linha de adubo.



NOTAS:


- 1- DIMENSÕES EM MILIMITROS
- 2- TOLERÂNCIA ± 5mm
- 3- MONTAR OS DISCOS ADUBADORES ALINHADOS COM OS DISCOS SEMEADORES
- 4- NAS RODAS E INTERMEDIÁRIAS QUANDO NECESSÁRIO MONTAR OS DISCOS ADUBADORES DESALINHADOS ATÉ 25mm COM OS DISCOS SEMEADORES.



ESPAÇAMENTOS ENXUTA




Máquina chassis de 08 Linhas com 04 Linhas de 900mm




		LEGE	NDA		
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	01	
LD-LONGO DIREITO	01		CD-CURTO DIREITO	01	

DETALHE MONTAGEM DAS RODAS






Máquina chassis de 08 Linhas com 04 Linhas de 960mm




		LEGE	NDA		
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	01	
LD-LONGO DIREITO	01		CD-CURTO DIREITO	01	

DETALHE MONTAGEM DAS RODAS






Máquina chassis de 08 Linhas com 05 Linhas de 760mm




		LEGE	NDA		
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	01	
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	01	

DETALHE MONTAGEM DAS RODAS






Máquina chassis de 08 Linhas com 05 Linhas de 800mm




		LEGE	NDA		
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	01	
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	01	

DETALHE MONTAGEM DAS RODAS






Máquina chassis de 08 Linhas com 06 Linhas de 650mm






		LEGE	NDA		
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	02	
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	01	

DETALHE MONTAGEM DAS RODAS






Máquina chassis de 08 Linhas com 07 Linhas de 500mm






LEGENDA									
DESCRIÇÃO	JESCRIÇÃO QTDE AVUL. QTDE QTDE A								
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	02					
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	02					






Máquina chassis de 08 Linhas com 07 Linhas de 550mm






LEGENDA								
DESCRIÇÃO	IÇÃO QTDE UNID. AVUL. QTDE DESCRIÇÃO QTDE				UNID. AVUL. QTDE			
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	02				
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	02				






Máquina chassis de 08 Linhas com 08 Linhas de 400mm Com 450mm nas rodas.




LEGENDA								
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE			
LE-LONGO ESQUERDO	02		CE-CURTO ESQUERDO	02				
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	02				






Máquina chassis de 08 Linhas com 08 Linhas de 450mm




LEGENDA								
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE			
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	03				
LD-LONGO DIREITO	03		CD-CURTO DIREITO	01				






Máquina chassis de 10 Linhas com 04 Linhas de 960mm




LEGENDA									
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE				
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	01					
LD-LONGO DIREITO	01		CD-CURTO DIREITO	01					






Máquina chassis de 10 Linhas com 05 Linhas de 800mm




LEGENDA									
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE				
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	01					
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	01					






Máquina chassis de 10 Linhas com 05 Linhas de 900mm




LEGENDA								
DESCRIÇÃO QTDE AVUL. DESCRIÇÃO QTDE A					UNID. AVUL. QTDE			
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	01				
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	01				






Máquina chassis de 10 Linhas com 05 Linhas de 950mm




LEGENDA									
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE				
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	01					
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	01					






Máquina chassis de 10 Linhas com 06 Linhas de 700mm




LEGENDA								
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE			
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	02				
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	01				






Máquina chassis de 10 Linhas com 06 Linhas de 760mm




LEGENDA								
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE			
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	02				
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	01				






Máquina chassis de 10 Linhas com 07 Linhas de 600mm




LEGENDA								
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE			
LE-LONGO ESQUERDO	01		CE-CURTO ESQUERDO	02				
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	02				






Máquina chassis de 10 Linhas com 08 Linhas de 500mm






LEGENDA								
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE			
LE-LONGO ESQUERDO	02		CE-CURTO ESQUERDO	02				
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	02				






Máquina chassis de 10 Linhas com 08 Linhas de 550mm




LEGENDA					
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE
LE-LONGO ESQUERDO	02		CE-CURTO ESQUERDO	02	
LD-LONGO DIREITO	02		CD-CURTO DIREITO	02	






Máquina chassis de 10 Linhas com 09 Linhas de 450mm




LEGENDA						
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	
LE-LONGO ESQUERDO	02		CE-CURTO ESQUERDO	02		
LD-LONGO DIREITO	03		CD-CURTO DIREITO	02		






Máquina chassis de 10 Linhas com 09 Linhas de 450mm com 04 rodas




LEGENDA					
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE
LE-LONGO ESQUERDO	02		CE-CURTO ESQUERDO	02	
LD-LONGO DIREITO	03		CD-CURTO DIREITO	02	






Máquina chassis de 10 Linhas com 10 Linhas de 400mm Com 450mm nas rodas



LEGENDA						
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID. AVUL. QTDE	
LE-LONGO ESQUERDO	02		CE-CURTO ESQUERDO	03		
LD-LONGO DIREITO	03		CD-CURTO DIREITO	02		



10 - OPERAÇÃO

TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO

Para transportar a máquina, utilize a trava de segurança no cilindro hidráulico, e levante e posicione o pé de apoio na posição de transporte (Descanço!!!). No transporte em superfície plana, não exceder a velocidade máxima de 20 Km/h, para superfície irregular a velocidade deverá ser reduzida pela metade.!!!

⚠ IMPORTANTE

Transportar a máquina vazia, abastecer os Depósitos de Fertilizantes e Sementes no local do plantio.!!!

10.1 - Preparação do Trator

Proceda uma revisão geral no trator de forma que possa efetuar o plantio sem interrupções, sobretudo o motor, bem como o sistema hidráulico, do qual irá precisar para a utilização do controle remoto (vazamentos, comandos, engate rápido das mangueiras de pressão, etc.). Verifique e ajuste a bitola do trator, de acordo com a seguinte regra:

TRATOR DE RODADO E TRAÇÃO SIMPLES

Coloque a bitola (centro a centro dos pneus) a uma distância equivalente à duas vezes, o espaçamento usado entre linhas.

TRATOR DE RODADO DUPLO E TRAÇÃO SIMPLES

Coloque a bitola (centro a centro das rodas externas) tão perto quanto possível de uma distância equivalente à quatro vezes, o espaçamento usado entre linhas.

TRATOR DE RODADO SIMPLES E TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS

Coloque a bitola (centro a centro dos pneus) à uma distância tão próxima quanto possível do equivalente à duas vezes, o espaçamento usado entre linhas. Verifique a pressão dos pneus do trator de acordo com o recomendado pelo fabricante, e se for necessário, lastreie os pneus traseiros com água, dado que o esforço de tração em certos casos é grande.

10.2 - Engate e Desengate do Trator

Levante o cabeçalho através do levante mecânico, até coincidir com a barra de tração do trator. Cuidadosamente dê marcha ré no trator, faça o acoplamento e coloque o pino de engate.

Para o acoplamento do sistema hidráulico, empurre no sentido dianteiro do trator a mangueira flexível do engate rápido e introduza ao mesmo tempo, o engate rápido da mangueira da máquina.

ATENÇÃO

A máquina deverá estar nivelada, quando engatar a máquina ao trator.

Desengate:

Para desengatar a plantadora do trator, levante-a através da alavanca de controle remoto do trator, abaixe os pés de apoio e trave com os pinos. Alivie a pressão hidráulica, através do comando do trator, e solte as mangueiras flexíveis.

Levante o cabeçalho com a ajuda do terceiro ponto, até que o peso suportado pela barra de tração do trator seja transferido para o terceiro ponto. Retire o pino de engate, e faça a separação entre a máquina e o trator.



11 - MANUTENÇÃO

Nesta secção sugere-se alguns cuidados de manutenção, os quais uma vez tomados permitirão uma vida útil mais longa do equipamento e um melhor desempenho do mesmo.

Periodicamente, deve-se efetuar um reparo geral na máquina.

Os itens descritos abaixo são de extrema importância para um perfeito funcionamento da máquina, e um trabalho sem interrupções.

11.1 - Limpeza geral do implemento

Se for armazenar o seu implemento até a época de uso da safra seguinte, efetue uma limpeza geral na máquina, retire os condutores de adubo do depósito, lave-os e guarde-os.

Verifique se todas as partes móveis não apresentam desgastes; se houver necessidade, efetue a reposição, deixando o implemento em ordem, para o próximo trabalho. Retoque a pintura, principalmente nas partes de contato com o fertilizantes.

Pulverize o implemento com óleo de mamona (conservante), observando para **não usar óleo queimado**.

Tendo realizado todos os reparos de manutenção, armazene o implemento em local apropriado, fora do contato com as intempéries. Não sobrecarregue o peso da máquina sobre as unidades de adubo e semente.

11.2 - Cuidados com os pneus


Para assegurar a longa vida dos pneus de seu Implemento, os seguintes cuidados devem ser tomados:

Os pneus devem estar com a pressão correta. A falta ou excesso de pressão provoca o desgaste prematuro dos pneus e alteram a precisão na distribuição das sementes e do adubo.

Verifique se a pressão dos pneus de seu implemento estão conforme indicada na tabela abaixo.


Obs.: As condições dos restos de culturas são agentes importantes na vida útil do pneu, portanto, evite deixar soqueiras com altura tal que, as mesmas figuem resistentes à ação dos pneus durante o plantio.

Pressão Máxima dos Pneus					
Descrição	Nº Lonas	lbs/pol ²			
Pneu Diagonal T615 7.00 - 16 E	10	75			
Pneu Militar 7.00 - 16 F (4x4)	12	90			



11.3 - Tensão das correntes

Caso aconteça das correntes ficarem conforme "B" Fig.039, será necessário esticá-la. Para efetuar esse ajuste, basta soltar os parafusos dos esticadores e posicioná-lo de forma que a corrente fique levemente esticada conforme Figura "A".





⚠ ATENÇÃO

É de extrema importância que verifique diariamente a tensão das correntes.



11.3.1 - Lugares onde deve ser verificada a tensão das correntes





11.4 - Cilindro Hidráulico


Kit Reparo dos cilindros


1	Haste de Cilindro
*2	Raspador
3	Guia da Haste
*4	Gaxeta da Haste
*5	Anel O'ring
6	Camisa
*7	Anel O'ring
8	Êmbolo
*9	Gaxeta do Êmbolo
10	Porca Castelo

^{*} Componentes do Kit de Reparo

11.4.1 - Substituição dos Reparos

- a) Fixar o cilindro em uma morsa e desmontar a porca do guia com uma chave especial, retirando o guia da haste com o êmbolo e desmontando-o.
- b) Retirar os reparos obstruídos do êmbolo e da guia da haste.
- c) Efetuar a limpeza geral das peças com gasolina, com auxílio de um pincel (evite o uso de estopas).





11.4.2 - Montagem da Gaxeta no Êmbolo


a) Lubrificar levemente as bordas e alojamento do êmbolo e colocar a graxeta. Para esta montagem, veja a Fig. 043.

OBS: Nunca utilizar chave de fenda ou ferramentas que possam danificá-las.

11.4.3 - Montagem da Gaxeta no Guia da Haste

a) Para a montagem da graxeta, utilizar o alicate especial lubrificando as pontas dos mesmos, para facilitar sua extração. Coloque a gaxeta com os lábios para baixo sobre a mesa, e aperte o alicate até que a gaxeta fique na posição de montagem, em seguida introduza na furação da guia até a altura do alojamento e solte a gaxeta acomodando-a no lugar, depois coloque o raspador e o anel o'ring manualmente.

11.4.4 - Montagem do Guia e Êmbolo na Haste



△ ATENÇÃO

Para montar, coloque primeiro a guia da haste passando pelo lado do alojamento do êmbolo, nunca passando pelo lado da rosca maior, onde fatalmente poderá danificar a gaxeta. Depois coloque o êmbolo e a porca de fixação.

11.4.5 - Montagem Final

Olhar a camisa antes da montagem e introduzir a haste com o êmbolo, até que dê condições para enroscar a porca do guia, apertando-a com a chave especial.



11.5 - Check List de Manutenção

Periodicamente deverá efetuar uma revisão no seu equipamento, pois é de extrema importância para um perfeito funcionamento do equipamento e um trabalho sem interrupções. Nos itens abaixo sugerimos os pontos a serem revisados.

REVISÃO	
Efetuar o reaperto geral da máquina	
Substituir as graxeiras danificadas	
Substituir as mangueiras de ar danificadas	
Trocar o inserto do disco a cada 500 a 1000 hectares/linha	
Retirar a sobra de adubo dos depósitos	
Retirar a sobra de sementes dos depósitos	
Verificar as condições dos rolamentos e substituir caso necessário	
Substituir contrapinos e travas de aço danificadas ou perdidas	
Trocar mancais e buchas de articulações com desgaste natural	
Substituir a tela de plástico danificadas da caixa distribuidora de sementes	
Efetuar a limpeza no interior da caixa distribuidora de sementes com esponja de aço	
Substituir os limpadores danificados dos discos duplos semeador e adubador	
Substituir limpa fios danificados do disco de corte do plantio direto	
Verificar a tensão das correntes do marcador de linha mecânico e ajusta-las caso necessário	
Verificar a tensão das correntes de acionamento e ajusta-las caso necessário	
Verificar estado e tensão da correia de acionamento da turbina	

11.6 - Lubrificação

11.6.1 - Objetivos da lubrificação

A lubrificação é a melhor garantia do bom funcionamento e desempenho do equipamento. Esta prática prolonga a vida útil das peças móveis e ajuda na economia dos custos de manutenção.

Antes de iniciar o trabalho, certifique-se que o equipamento está adequadamente lubrificado, seguindo as orientações do Plano de Lubrificação.

Neste Plano de Lubrificação, consideramos o equipamento funcionando em condições normais de trabalho; em serviços severos recomendamos diminuir os intervalos de lubrificação.

ATENÇÃO

Antes de iniciar a lubrificação, limpe as graxeiras e substitua as danificadas.

11.6.2 - Simbologia de lubrificação



Lubrifique com graxa a base de sabão de lítio, consistência NLGI-2 em intervalos de horas recomendados.

Lubrifique com óleo SAE 30 API-CD em intervalos de horas recomendados.



Limpeza com pincel.


Intervalos de lubrificação em horas trabalhadas.

11.6.3 - Tabela de Iubrificantes


MCC3a sidaii i					EQUIVALÊNCIA	SIA			
LUBRIT: NECOW.	BARDAHL	BARDAHL CASTROL ESSO	ESSO	IPIRANGA	IPIRANGA MOBIL OIL PETROBRÁS SHELL	PETROBRÁS	SHELL	TEXACO VALVOLINE	VALVOLINE
GRAXAA BASE DE SABÃO DE LÍTIO CONSISTÊNCIA NLGI-2	MAXLUB APG-2EP	LM 2	ESSO MULTI H	IPIFLEX 2	MOBIL GREASE M P	LUBRAX GMA-2	ALVANIA EP 2	MARFAK MP-2	VALVOLINE PALLADIUM MP 2
ÓLEO SAE 30 API-CD/CF	AGROLUB 05	TROPICAL TURBO 30	ESSOLUB E X2 30	AGROLUB TROPICAL ESSOLUB ULTRAMO TURBO E TURBO 30 X2 30 SAE 30 API CF	ULTRAMO MOBIL LUBRAX TURBO DELVAC 1330 SAE 30 API/CF	LUBRAX MD-400/ SAE 30 API/CF	~	RIMULA URSA LA-3 D 30 SAE 30 API CF	VALVOLINE TURBO DIESEL CF SAE 30

11.6.4 - Pontos de Lubrificação


1 - Unidade Básica



2 - Cambio de Sementes e Fertilizantes.




3 - Turbina






4 - Rodagem






5 - Unidade Semeadora





6 - Unidade Adubadora



12 - INCIDENTES, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES

ATENÇÃO

Antes de solicitar os serviços técnicos verifique os itens a seguir:

	lines de solicital os selviços teci	
Falha Excessiva	Possíveis Causas 1-Seletor muito baixo 2-Seletor deformado (não plano) 3-Disco deformado muito gasto 4-Seletor impregnado de produtos de tratamento de sementes; 5-Inserto de apoio do disco sobre a caixa de distribuição deformado ou gasto; 6-Furos dos discos muito pequenos, não adaptados; 7-Furos dos discos entupidos (tomate, canola, colza, etc.); 8-Velocidade de trabalho excessiva; 9-Tubo de aspiração defeituoso 10-Velocidade de tomada de potência insuficiente; 11-Corpo estranho no meio das sementes; 12-Entupimento nos depósitos de sementes com muita umidade); 13-Correia da turbina frouxa.	Soluções 1-Regule a alavanca no sentido (+); 2-Substituir o seletor; 3-Substituir o disco; 4-Efetuar a limpeza com esponja de aço, água e detergente; 5-Substituir o inserto de apoio do disco; 6-Adaptar de acordo com a semente; 7-Efetuar a limpeza com esponja de aço e ar; 8-Trabalhar na velocidade indicada; 9-Substituir o tubo de aspiração; 10-TDP a 540 ou 1000 rpm. 11-Utilizar sementes selecionadas; 12-Trabalhar com sementes secas;
Duplos Excessivos	Possíveis Causas 1-Seletor muito alto; 2-Sulcadores gastos ou embuchados; 3-Furos dos discos muito grandes; 4-Velocidade excessiva na tomada de força; 5-Velocidade de trabalho excessiva; 6-Nível de sementes muito alto na caixa de distribuição;	Soluções 1-Regular para a posição (-); 2-Substituir o seletor; 3-Selecione o disco de acordo com a semente; 4-Regule a aceleração para obter a rotação correta - 540 ou 1000 RPM; 5-Reduzir velocidde para 5Km/h. 6-Ver regulagem da placa de nível na comporta da tampa do distribuidor



Plantio Irregular (falhas, duplos, em montes)	Possíveis Causas 1-Velocidade de trabalho excessiva; 2-Sulcadores gastos ou embuchados; 3-Furos dos discos muito grandes, sementes cortadas; 4-Terrenos com declives acentuados; 5-Comporta do nível não regulada; 6-Ejetor danificado.	Soluções 1-Trabalhar na velocidade indicada; 2-Substiuir ou efetuar limpeza dos sulcadores; 3-Selecione o disco de acordo com a semente; 4-Em terrenos com inclinação superior a 20º (graus), consultar a fábrica para uma tampa especial. 5-A regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Substituir o ejetor.
Densidade do Plantio não respeitada	Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; 3-Pressão incorreta dos pneus; 4-Comporta do nível não regulada. estranho.	Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 3-Verifique se os pneus estão com 70 libras por polegada quadrada; 4-A regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível.
Problemas no Adubador	Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Adubo empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada pela presença de algum corpo.	Soluções 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim.